


ASENNUSOHJE:

1. Mittaa kytkentäkeskuksen sijoitus ja lattian korko.
2. Tasaa ja tiivistä kytkentäkeskuksen alla oleva sora huolellisesti.
3. Varmista, että jakojohdot yltävät reilusti kytkentäkeskuksen T-liittäimiin.
4. Kuori eriste pois virtausputkien päältä ja asenna suojaputket kuoritulle osalle siten, etteivät jakojohdot jää paljaaksi ja yltävät kytkentäkeskukseen. KV-jakojohdon suojaputki on asennettava rakennuksen ulkopuolelta kytkentäkeskukseen saakka.
5. Asenna jakojohdot eristekerrokseen PLASTCUT-solumuovileikkurilla tehtyyn uraan ja eristä putket tiiviisti PUR-vaahdolla.
6. Kytke jakojohdot T-liittäimiin asennusohjeen mukaisesti.
7. Tarkasta korko ja sijoitus, ja ankkuroi alaosa paikoilleen esim. juotosbetonilla tai tukitapein.

K. OSA/KYLÄ	KORTTELI/TILA	TONTTI/RN:O	VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN		
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUOKS. N:O	
RAKENNUSKOHTEEEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT	
			TALOJOHTOJEN ASENNUS KYTKENTÄKESKUKSEN PÄÄHÄN		
 JAKOTEC OY 44150 ÄÄNEKOSKI P.0207109940 F. 0207109949 jakotec@jakotec.fi		SUUNN.	PIIRT.	SUUNNITTELUALA, TYÖN NUMERO JA PIIRUSTUKSEN NUMERO	MUUTOS
		YHT.HILO	TARK.	LVI	
		PVM.	22.1.2008		
		ALLEKIRJ.		TIILAAJAN N:O	